





# PROFIHEATER

XCLEAR PROFIHEATER 1 KW - 2 KW - 3KW



**xclear**  
UV - C & FILTERS





### FONTOS

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT.

### PROFIHEAT A HALAS RENDSZEREK TÓVIZÉNEK FŰTÉSÉRE.

Ezek a fűtőelemek a következő modellekben állnak rendelkezésre:

- ProfiHeater 1kW (860 kcal/h) tavi kapacitás: 5.000 L
- ProfiHeater 2kW (1720 kcal/h) tavi kapacitás: 10.000 L
- ProfiHeater 3kW (2580 kcal/h) tó kapacitása: 15.000 L

### ÚTBAIGAZÍTÁS

Ahhoz, hogy 1 m<sup>3</sup> víz hőmérsékletét 1 óra alatt 1°C-kal megemeljük, körülbelül 1.000 kcal-ra van szükség. Ez a képlet csak csak tájékoztató jellegű, mivel a hőmérséklet függ a felület nagyságától és az esetleges szigeteléstől is. Minden modellt állítható termosztáttal szereltek fel, amely akár 40°C-ig is szabályozható. A fűtőelem a hőmérsékletmérő szondával (B), valamint a burkolat belseje kiváló minőségű rozsdamentes acélból készültek. A ProfiHeater készülékeket tavitömlőhöz lehet csatlakoztatni (ø 25, 32 és 40 mm) PVC csőhöz is (ø 50 és 63 mm).

### BIZTONSÁG

- A fűtőtest szerelésekor, szétszerelésekor vagy szervizelésekor mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne használja a fűtőberendezést, ha bármelyik alkatrésze sérült.
- Kapcsolja ki a fűtőberendezést, ha a víz nem áramlik. Minden esetben biztosítsa a megfelelő vízáramlást. Az elégtelen áramlás az elem túlmelegedését és kiegését okozhatja. Gondoskodjon arról, hogy a készülék soha ne "száradjon" ki. Ezért mindig ügyeljen arra, hogy a ProfiHeater vízszintesen legyen felszerelve, úgy, hogy a be- és kimeneti nyílás felül legyen.
- A fűtőberendezés csatlakoztatásakor be kell tartani a villamosenergia-szolgáltató előírásait és állandó berendezésként kell beépíteni. Kétség esetén forduljon egy engedéllyel rendelkező villanszerelőhöz.

### KARBANTARTÁS

- Ezt a fűtőberendezést soha nem szabad víz alá meríteni. Mindig a tavon vagy medencén kívül kell beszerelni.
- A szükséges javításokat mindig a gyártónak kell elvégeznie. Az állítható termosztátot soha nem szabad kinyitni. A termosztát kinyitása a garancia elvesztését vonja maga után.
- Az elemet nem boríthatja mészke vagy ráakódott szennyeződés.
- Meg kell akadályozni a levegő bejutását a rendszerbe.

## BEÁLLÍTÁS

- A ProfiHeater 63 mm-es csatlakozókkal rendelkezik ragasztható csatlakozáshoz; 50 mm-es ragasztható adapterek vannak. PVC csövek használata esetén ügyeljen arra, hogy a békák csatlakozása ne legyen feszített.
- Vágja a csőcsatlakozókat a szükséges hosszúságúra (vagy használja a békákat), és csavarja rá ezeket, a gumitömítő gyűrűvel együtt kézzel az 50 mm-es adapterbe. A sérülések elkerülése érdekében csak a csatlakozókat és a mellékelt békákat használja.
- A készülék sohasem száradhat ki. Ezért mindig ügyeljen arra, hogy a ProfiHeater vízszintesen legyen beszerelve, úgy, hogy a be- és kimeneti nyílás felül legyen. Ez biztosítja, hogy mindig legyen víz a készülékben, még akkor is, ha a szivattyú épp megállt véletlenül.
- Csatlakoztassa a szivattyút a ProfiHeater készülékhez, és kapcsolja be a szivattyút. Ellenőrizze a rendszer áramlását és a szivárgást. Szivárgás esetén a csőcsatlakozókon (soha ne erőltesse őket!) használjon egy darab teflonszalagot a csatlakozó menetére.
- Helyezze a dugót a csatlakozóaljzatba, és állítsa be a termosztátot a kívánt hőmérsékletre. Amint a beállított hőmérséklet megvalósult, a lámpa kialszik.

## GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A termékre a vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk a gyártási hibák ellen. Garanciát nem lehet vállalni arra, ha az elem kiég és rövidzárlatot okoz. A beszerelési vagy üzemeltetési hibákból eredő garanciális igényeket nem lehet érvényesíteni, azokat nem ismerjük el. A karbantartás hiányából eredő hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Garanciális javításokat csak a gyártó/forgalmazó végezhet. A beszállító nem vonható felelősségre a következményes meghibásodásból, hibás karbantartásból vagy a berendezés helytelen használatából eredő károkért. A garancia érvényét veszti, ha a termékhez olyan kiegészítő berendezéseket adnak hozzá, vagy ha a terméken olyan változtatásokat hajtanak végre, amelyek nem része(i) az alapfelszereltségnek (például "harmadik féltől származó" csatlakozók használata, a vezeték levágása) dugó levágása vagy további lyukak fúrása a készüléken).



#### ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A termékre nyomtatott áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket az arra specializált kijelölt helyen kell, más szeméttől elkülönítve gyűjteni, ha már nem lesz használatban. A felhasználó, a hulladékgyűjtés végén, vagy a termék élettartamának végén el kell vinnie egy megfelelő szemétygyűjtő központba, ahol a termék elektromos készülékek gyűjtésével foglalkozik. A megfelelő hulladékgyűjtés környezetbarát, és segíti az anyagok újrahasznosítását, bármely más gyűjtési eljárás jogellenes, és a hatályos jogszabályok hatálya alá tartozik.