

Használati utasítás

Szkimmer CSP-40

cikkszám: 51191



Az első használat előtt olvassa el és kövesse a használati utasításokat és a biztonsági előírásokat.

Technikai változtatások fenntartva!

A továbbfejlesztések miatt az ábrák, a működési lépések és a műszaki adatok jelentéktelen mértékben eltérhetnek.

A dokumentáció frissítése:

Ha javítási javaslata van, vagy szabálytalanságot talált, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Sun Koi-farm Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a dokumentum egyetlen része sem másolható vagy sokszorosítható más formában. A Sun Koi-farm Kft. nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban vagy a kapcsolási rajzban található hibákért. Bár a Sun Koi-farm Kft. mindent megtett annak érdekében, hogy ez a felhasználói kézikönyv teljes, pontos és naprakész legyen, a hibák nem mindig kerülhetőek el. A felhasználói kézikönyvvel kapcsolatos problémák esetén kérjük, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén.

Sun Koi-farm Kft. ügyfélszolgálat
info@sun-life.hu
Központ: +3620/418-4656
Budapest: +3620/537-1117

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a minőségi terméket.


A tűz vagy tűz által okozott sérülések kockázatának minimalizálása érdekében elektromos áramütés veszélye miatt arra kérjük ügyfeleinket, hogy a készülék használata során tartsanak be néhány alapvető biztonsági óvintézkedést. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megértette annak tartalmát.

Mindig földelt hálózati csatlakozót használjon a megfelelő hálózati feszültséggel. A megfelelő hálózati feszültséget a típustáblán találja. Ha kétségei vannak a csatlakozás földelésével kapcsolatban, ellenőriztesse azt szakképzett szakemberrel. Soha ne használjon hibás elektromos kábelt.


Ne ellenőrizze a nyomástartó tószűrő elektromos részét vízes vagy nedves környezetben, illetve ha önmaga is vízes, és védje a készüléket közvetlen napfénytől. A terméket biztonságos helyre szerelje fel, hogy senki ne léphessen rá a kábelre, ne essen rá, és ne sérüljön meg. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és tisztításhoz csak nedves ruhát használjon. Kerülje a tisztítószeres használatát, és ügyeljen arra, hogy a szivattyú elektromos részébe ne kerüljön folyadék.

A készülék elektromos része nem tartalmaz a felhasználó által ellenőrizhető vagy szervizelhető alkatrészeket. A karbantartást, beállítást és javítást bízza szakképzett műszaki személyzetre. Engedély nélküli beavatkozás esetén a garancia érvényét veszti! Tartsa biztonságban ezt a kezelési útmutatót.


1. Nyissa ki







2. Méretek




3. Telepítés




51191				
		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
		min 775mm max 1050mm	min 550mm max 830mm	min 320mm max 590mm
Flow rate	8000 ~ 16000L/h			
Filtering Pond Area	40m²			


Forgatási szög




4. Helyezze el a szkimmert



5. állítsa be a magasságot



6. tisztítás lépésről-lépésre



7. Alkatrészlista

- 1 Nagy bója
- 2 Szűrőkosár
- 3 Szűrőbetét
- 4 csavaros menet 1
- 5 Rögzítő gumi
- 6 Tágulási cső
- 7 Kardáncsukló
- 8 csavaros menet 2
- 9 Talp
- 10 Karima
- 11 Kifolyó
- 12 Kimeneti tömítés
- 13 rögzítő csavar

