

Használati útmutató

HJ és CQP Tó szivattyú szériához



Az első használat előtt olvassa el és kövesse a használati utasításokat és a biztonsági előírásokat.

Technikai változtatások fenntartva!

A továbbfejlesztések miatt az ábrák, a működési lépések és a műszaki adatok jelentéktelen mértékben eltérhetnek.

A dokumentáció frissítése:

Ha javítási javaslata van, vagy szabálytalanságot talált, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Sun Koi-farm Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a dokumentum egyetlen része sem másolható vagy sokszorosítható más formában. A Sun Koi-farm Kft. nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban vagy a kapcsolási rajzban található hibákért. Bár a Sun Koi-farm Kft. mindent megtett annak érdekében, hogy ez a felhasználói kézikönyv teljes, pontos és naprakész legyen, a hibák nem mindig kerülhetőek el. A felhasználói kézikönyvvel kapcsolatos problémák esetén kérjük, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén.

Sun Koi-farm Kft. ügyfélszolgálat

info@sun-life.hu

Központ: +3620/418-4656

Budapest: +3620/537-1117

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a minőségi terméket.

A tűz vagy tűz által okozott sérülések kockázatának minimalizálása érdekében elektromos áramütés veszélye miatt arra kérjük ügyfeleinket, hogy a készülék használata során tartsanak be néhány alapvető biztonsági óvintézkedést. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megértette annak tartalmát.

Mindig földelt hálózati csatlakozót használjon a megfelelő hálózati feszültséggel. A megfelelő hálózati feszültséget a típustáblán találja. Ha kétségei vannak a csatlakozás földelésével kapcsolatban, ellenőriztesse azt szakképzett szakemberrel. Soha ne használjon hibás elektromos kábelt.

Ne ellenőrizze a nyomástartó tószűrő elektromos részét vízes vagy nedves környezetben, illetve ha ön maga is nedves, és védje a készüléket közvetlen napfénytől. A terméket biztonságos helyre szerelje fel, hogy senki ne léphessen rá a kábelre, ne essen rá, és ne sérüljön meg. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és tisztításhoz csak nedves ruhát használjon. Kerülje a tisztítószeres használatát, és ügyeljen arra, hogy a szivattyú elektromos részébe ne kerüljön folyadék.

A készülék elektromos része nem tartalmaz a felhasználó által ellenőrizhető vagy szervizelhető alkatrészeket. A karbantartást, beállítást és javítást bízza szakképzett műszaki személyzetre. Engedély nélküli beavatkozás esetén a garancia érvényét veszti! Tartsa biztonságban ezt a kezelési útmutatót.

Biztonsági iránymutatás

Merülőszivattyúk

HJ, CQP és JP széria	HJ-111, HJ-211, HJ-311, HJ-531, HJ-731, HJ-931, HJ-542, HJ-742, HJ-942, HJ-1142, HJ-1542, HJ-1842, HJ-943, HJ-1143, HJ-1543, HJ-1843, HJ-703, HJ-903, HJ-1103, HJ-1503 CQP-4500P, HJ-311B, HJ-611B, HJ-3500, HJ-5000, JP-022F, JP-023F, JP-024F, JP-025F, JP-092, JP-093, JP-094, HQJ-700I, HQJ-900I, HBL-302, HBL-303, HJ-721, HJ-921, HJ-1121, HJ-751, HJ-951, HJ-1151, JP-032, JP-033, JP-042, JP-043, JP-044, HJ-722, HJ-922, HJ-1122, HQJ-700, HQJ-900
----------------------	---

Biztonsági útmutató



VIGYÁZZ!

A készülék használata állóvizeken, kerti tavak vizén vagy úszótavakon és azok környezetében csak olyan hibaáram-védelmi kapcsolóval engedélyezett, amelynek kioldási névleges árama legfeljebb 30mA (a VDE 0100 702. és 738. cikk szerint).

A készülék nem alkalmas úszómedencékben, pancsolómedencékben és egyéb vízfelületeken történő használatra, ahol a működés során emberek vagy állatok tartózkodnak. A készülék működtetése emberek illetve az állatok veszélyzónában való tartózkodása alatt nem megengedett. Kérdezze meg villanyszerelőjét.

A készüléket úgy tervezték, hogy olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, akiknek a fizikai képességei korlátozottak vagy érzékszervi és szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és/vagy valós ismeretek hiányával rendelkeznek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak és/vagy annak utasításait követik.

A termék gyermekektől elzárt, elkerített helyen tárolandó.



FIGYELEM!

- Minden használat előtt végezze el a készülék szemrevételezéses ellenőrzését. Ne használja a készüléket, ha a biztonsági berendezések sérültek vagy elhasználódtak. Soha ne írja felül a biztonsági előírásokat.
- A készüléket kizárólag a használati utasításban megadott rendeltetésnek megfelelően használja.
- Ön felelős a munkakörnyezet biztonságáért.
- Ha a kábel vagy a dugó külső behatások miatt megsérül, a kábelt nem szabad javítani!
- Mivel az állórész a kábellel együtt burkolva van, a csere nem lehetséges, és a szivattyút selejtezni kell.
- A 230 voltos váltakozó feszültségű készülék típusabláján feltüntetett feszültségnek meg kell felelnie a meglévő hálózati feszültségnek.
- Soha ne emelje, hordozza vagy rögzítse a készüléket a tápkábel segítségével.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozót árvízálló helyen helyezze el, és védje a nedvességtől.

-
- Mielőtt a tószivattyúval dolgozna, húzza ki a készüléket a dugót a dugaszolóaljzatból.
 - A felhasználó felelős a helyspecifikus biztonsági és telepítési előírások betartásáért. (Kérdezze meg a villanyszerelőt).
 - A készülék működési zavarai miatt elárasztott helyiségekből eredő következményes károkat a megfelelő intézkedésekkel kell elkerülni. (riasztórendszer, tartalékszivattyú felszerelése).
 - Meghibásodás esetén a javítási munkálatokat csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
 - A készülék nem működhet szárazon vagy teljesen zárt szívónyílással.
 - A termék garanciája érvényét veszti, ha a kárt száraz futás okozta.
 - A készüléket nem szabad úszómedencékhez használni.
 - A készülék nem alkalmazható ivóvízkörökben.

Figyelmeztetés!

Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági útmutatót és a használati utasítást. A biztonsági szabályok és előírások be nem tartása áramütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérüléshez vezethet. Tartsa a használati utasítást és a biztonsági előírásokat biztonságos helyen, arra az esetre, ha a jövőben szüksége lenne rájuk.

Stabilitás

A szállított folyadék maximális hőmérséklete állandó üzemben nem haladhatja meg a +35°C-ot. A szivattyúval nem szabad gyúlékony, gáz kibocsátó vagy robbanásveszélyes folyadékokat szállítani. Nem szabad motorüzemanyagok, tisztítószerek és egyéb vegyi termékek szivattyúzására használni, kerülni kell.

Elektromos csatlakoztatás:

- Az elektromos csatlakoztatás 230 V ~ 50 Hz-es elektromos biztonsági aljzaton keresztül történik. Legalább 10 amper biztosítókkal védett.
- A készülék be-/kikapcsolása a ON-/OFF-kapcsolóval történik. A kapcsoló jelzőfénye világít, ha a motor beindul.
- A motort a beépített motorvédelem védi a túlterhelés vagy blokkolás ellen. túlmelegedés esetén a szivattyú a túlmelegedés elleni védelemnek köszönhetően automatikusan kikapcsol, és lehűlés után a szivattyú automatikusan újraindul.

Tápcsatlakozás:

A tószivattyú biztonsági dugóval van felszerelve. A készüléket 230 V~50 Hz-es, szigetelt földelt csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatásra tervezték. Győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelelően biztosítva van (legalább 6A) és biztonságos. Helyezze be a dugót a konnektorba, és a tószivattyú használatra kész.

Telepítés:

A szivattyút a következőképpen kell felszerelni:

Rögzített helyzetben, merev csővel vagy rugalmas tömlővel.

Használat merülőszivattyúként:

Merítse a szivattyút a tó vizébe, úgy, hogy az tele legyen vízzel.

A szűrő idő előtti eltömődésének elkerülése érdekében helyezze a szivattyút a tó iszapja fölé.

Szerelje be a mellékelt szűrőszivacsot, úgy hogy a szivattyú bemeneti nyílása szabadon maradjon.

A szivattyút a hálózati dugó bedugásával indítsa el.

Nem merülőszivattyúként történő felhasználás :

Helyezze a szivattyút a tó közelében a vízfelszínél mélyebbre, hogy a víz a szivattyúhoz áramolhasson. A szivattyú nem önfelszívó.

Vegye le a szűrőkosarat; a szivattyú bemeneti és a szivattyú kimeneti nyílását csatlakoztassa tömlőkkel.

A szivattyú működtetése előtt a bemeneti tömlőt meg kell tölteni vízzel.

A szivattyú eltömődésének elkerülése érdekében a szívótömlőhöz szívószűrőt kell csatlakoztatni.

Üzembe helyezés :

Miután figyelmesen elolvasta a telepítési útmutatót, elindíthatja az új szivattyút, ha figyelembe veszi a következő szempontokat:

- Ellenőrizze, hogy a nyomócsövek megfelelően lettek-e felszerelve.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozás 230V~50Hz-es.
- Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy nedvesség vagy víz nem jut a hálózati csatlakozóba.
- Kerülje el, hogy a szivattyú szárazon működjön.

Karbantartási utasítások!

A tószivattyú karbantartásmentes minőségi termék, amelyet szigorú végső ellenőrzésnek vetettek alá. A hosszú élettartam és a folyamatos működés érdekében javasoljuk a rendszeres ellenőrzést és a megfelelő ápolást.

Karbantartás és tisztítás :

Kapcsolja ki a készüléket

Túlterhelésvédelem:

Abban az esetben, ha a szivattyú beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik: A szivattyúnak a kikapcsolás után le kell hűlnie, mielőtt újraindulna.

Ha nem indul újra magától, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

A túlmelegedés elleni védelem miatt történő leállítás után a szivattyú kellőképpen le tudott hűlni?

Elégséges a vízellátás? ----> Javítsa a vízellátást!

Eltömődött a szűrő? ----> Szükség esetén öblítse át a szűrőt!

Van szennyeződés a szivattyúházban? ----> Végezze el a tisztítást!

Eltömődött a tömlő vagy a cső? ----> Tisztítsa meg a tömlőt/csövet!

A tömlő eltört, túl hosszú? ----> Ellenőrizze, cserélje ki, rövidítse le!



Ártalmatlanítási szabályok:

Az elektromos és elektronikus berendezésekre és készülékekre vonatkozó törvényben az elektromos és elektronikus berendezések selejtjeinek ártalmatlanítására vonatkozó uniós irányelvek (WEEE, 2012/19/EU) kerültek bevezetésre.

Minden elektromos készülék, amely a WEEE-előírások hatálya alá tartozik, az áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő logóval van ellátva. Ez a logó azt jelzi, hogy az adott elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása

(az Európai Unió országaiban történő használatra szánt Unió és más európai országok külön gyűjtőrendszerrel rendelkeznek).



A terméken vagy annak csomagolásán található logó a következőkre utal:

hogy ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni.

elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni. Azzal, hogy hozzájárul e tárgy helyes ártalmatlanításához Ön védi a környezetet és az Ön egészségét. embertársai egészségét. A környezetre erősen szennyező hatással bírnak ezen elektronikai termékek.

Az anyagok újrahasznosítása segít csökkenteni a nyersanyagfogyasztást. Ami lecsökkenti a károsanyag kibocsájtást.

A cikk újrahasznosításával kapcsolatos további információkat a helyi közösség, a települési hulladékkezelő létesítmények vagy az üzlet, ahol a cikket vásárolta, adhat.
